


FICHA TÉCNICA

PANEL INTERIOR TECA ADT167


WPC ADITEC

PÁNELES PARA INTERIOR 167

Aplicaciones: Casas de Habitación Sala, Cuarto Principal, Oficinas, Centros Comerciales, Hoteles



MODELO: ADT-167
DIMENSIÓN: 167x24mm
SUPERFICIE: Coating



DATOS TÉCNICOS

Páneos de 167x24x2900 mm

Materiales	~1	45% PVC, 28% Madera, 27% Aditivos	
Accesorios		Utilizar solo accesorios y materiales como clips tornillos recomendados por escrito por Aditec	
Ambiente		Amigable con ambiente certificación FSC	
Certificaciones		ISO, SGS, FSC, CE	
Dimensiones		167x24x2900mm	
Diseño		Ondulado	
		Los páneos están diseñados para ser colocados en paredes y cielos instalados por clips	
Fuego		Resistencia grado B según norma EN13501	
Garantía		Garantía 2 años. Se recomienda realizar las instalaciones con Aditec. La garantía no cubre defectos de instalación sujeto a criterio de Aditec.	
Insectos		Resistente a termitas e insectos	
Instalación		Los páneos pueden ser cortados con sierra apropiadamente para adaptarse al espacio requerido	
		Se recomienda colocar los páneos de acuerdo a su diseño para mantener su acabado	
		Para los paneles diseñados para macho hembra deben ser interlazados.	
Limpieza		Utilizar únicamente Agua, no usar químicos abrasivos y sustancias corrosivas no autorizadas	
Materiales		45% PVC, 28% Madera, 27% Aditivos	
pintura		No requiere pintura	
Remates		Los remates y esquineros están disponibles en Aditec usar únicamente los recomendados por Aditec	
Temperatura		Deben ser utilizados en temperaturas inferiores 50 Grados y mayores a -30 grados	
Uniones		Interlazado (macho-hembra)	
Uso		Interior únicamente, sin exposición al Sol ni zonas húmedas	
Uso seguro		No contiene sustancias peligrosas	

INSTALACIÓN



INSTALACIÓN DE PANELES DE PARED DE WPC PARA INTERIORES


Componentes principales

Los paneles de pared de WPC para interiores no solo se pueden utilizar para la decoración de paredes interiores sino también para el suelo.



Nota: Antes de instalar el panel de pared, asegúrese de que la pared sea plana y sólida.

- 1 Coloque el primer panel de pared en la pared con el lado de la lengüeta al ras con el borde de la pared. Utilice una clavadora neumática para fijar el panel a la pared con clavos asentados en la lengüeta a un intervalo de 350 mm.
- 2 En el otro lado, fije los clips al panel a un intervalo de 350 mm, luego fíjelos a la pared con una clavadora neumática. Encaja el segundo panel en su lugar; la lengüeta del segundo panel debe encajar en la ranura del primero. Termine el resto de la misma manera.



- 3 A la vuelta de la esquina, corte el panel a un ancho adecuado. Fíjelo a la pared con una clavadora neumática.
- 4 Complete el resto de la misma manera y aplique pegamento en la esquina en L y péguelo alrededor de la esquina.



Se recomienda uso de adhesivo estructural para instalación de angulares de paneles